

APPLICATION SITE Mouzon	Nom : Visa Fonction : Le donneur d'ordre a en charge l'application de cette instruction.	Date d'application
-------------------------------	---	--------------------

SERVICES CONCERNES :
COPIES POUR INFORMATION :

1- OBJET :

Décrire les actions à réaliser et les mesures de prévention à suivre lors du pompage ou du dépotage d'hydrocarbures.

2- DOMAINE D'APPLICATION :

Dépotage de fuel dans la cuve enterrée à l'extérieur en face de l'atelier maintenance de l'U.A.P.
Revêtement.

3- DEFINITION(S) :**4- REFERENCE(S) :****5- CONTENU :**

IMPORTANT : NE PAS DEPOTER PAR TEMPS D'ORAGE

Il est formellement interdit de fumer, d'apporter du feu sous une forme quelconque et d'utiliser un téléphone à proximité de la zone.



Il est interdit de procéder sur le véhicule à des interventions telles que le nettoyage ou des réparations.

LE CHAUFFEUR

- Le véhicule doit être stationné en marche arrière dans les conditions de sécurité (freins à main, arrêt moteur, positionnement de la cale)



- Prend connaissance des consignes de dépotage

LE DONNEUR D'ORDRE

Poser les pancartes (INTERDICTION DE FUMER PENDANT DEPOTAGE)

PREPARATION DEPOTAGE

- Enlève les bouchons de sécurité et branche le flexible côté camion
- Se fait indiquer le raccord pompier
- Mise en place de la liaison citerne flexibles (flexibles appartenant au transporteur – propres et entretenus)
- Met la prise de terre

- Désigne la bouche de dépotage
- Installe le filtre sur le raccord de la cuve à remplir
- Vérifie la présence des extincteurs appropriés
- Vérifie la fermeture des vannes de fond des cuves et de la vanne interne reliant le circuit de production
- Branche le câble électrique pour la pompe de transfert
- Décompression de la cuve à remplir par la purge
- Vérification des flexibles
- Mise en place les flexibles

DEPOTAGE

- Ouvre les clapets de fond
- Ouvre la vanne de compartiment citerne
- Surveille près du véhicule le bon déroulement du dépotage (si fuite, arrêt immédiat, remédier au problème, ...)
- Procède à l'égouttage des flexibles en fin de chargement

- Surveille la totalité du dépotage en présence du chauffeur

FIN DU DEPOTAGE

- Arrêt pompe transfert
- Fermer la mise à l'air du dôme
- Procède à l'égouttage des flexibles en fin de chargement
- Remet les Bouchons de sécurité
- Range le matériel de dépotage
- Enlève la prise de terre
- Relève la passerelle d'accès au dôme
- S'assure de la propreté du site
- Vérifie la quantité livrée
- Déconnecte le flexible du raccord pompier
- Coupe l'alimentation pompe de transfert
- Remet les bouchons
- Rebascule la vanne pour écoulements accidentels
- Vérifie la propreté du site

REMISE DES DOCUMENTS

- Enlève la cale
- Sort du site à vitesse réduite



- Emargement des documents (Vérification signalisation réglementaire)

INCENDIE

- 1) AVERTIR les Equipiers de Seconde Intervention par un boîtier d'alarme : **502004**
- 2) ATTAQUER LE FEU avec un extincteur en attendant les secours.

Responsable incendie : **3728** ou **1370**
Pompier Mouzon : **018**
Responsable Sécurité/environnement : **3564**

DEVERSEMENT ACCIDENTEL

Des absorbants et des kits anti-pollution sont disponibles :

- À la cuisine Brückner (Revêtement)
- À la prison (Formage)

Si la situation n'est pas maîtrisée, avertir les Equipiers de Seconde Intervention par un boîtier d'alarme **502004**.

Les absorbants souillés doivent être jetés dans le conteneur spécial sous le spine dans l'atelier.

Responsable Sécurité/environnement : **3564**

Animateur environnement : **3684**

6- DOCUMENT(S) ASSOCIE(S) :

7- SYNTHESE DES EDITIONS SUCCESSIVES :

Indice	Date	Nature de la modification
1	14/09/2004	Création

REDACTEUR	visa	VERIFICATEUR	visa	APPROBATEUR	visa
Nom : Caron Jérôme		Nom : Frédérique Bonami		Nom : Anne Wilhelm	
Fonction : Stagiaire H.S.E.		Fonction : Responsable UAP		Fonction : Coordinateur HSE	